

Matkailuvaunun käyttöohjeita. Ennen liikkeellelähtöä.

- Kiinnitä matkailuvaunun vetoaisa auton vetokoukkuun,käytä nokkapyörää apuna.
- Nosta seisontatuet aivan yläasentoon tähän tarkoitukseen varatulla työkalulla.
- Tarkista vaunun aisapaino (sopiva n.50-100kg)mikäli nokkapyörässä on painon osoitin.
- Nosta vaunun alla mahdollisesti ollut tukilevy paikoilleen kyytiin ja kiilaa se.
- Kaasupullot ja vesisäiliöt on suljettava ajon ajaksi.
- Lukitse sisäkäyntiovi ja tarkista vielä kerran,että kaikki kaapinovet ovat kiinni ja vaunu kuormattu asianmukaisesti.
- Tarkista että kaikki ikkunat ja kattoluukut on suljettu kokonaan ja pöytä laskettu alas.
- Nosta apupyörä ylös ja irroita se tarvittaessa(mikäli maavara ei ole riittävä.)
- Työnnä valopistoke paikoilleen ja varmista,että se lukittuu kunnolla,käytä tarvittaessa adapteria.
- Kiinnitä turvavaijeri,yleensä vetokoukun ympärille.
- Vapauta seisontajarru.
- Tarkista että kaikki valot toimivat asianmukaisesti.
- Tarkkaile myös rengaspaineita.

MaxRent